



Colles SADER / Bostik - Guide de choix

	SADERTECH V8	SADERTAC V6	SADERFLEX 805D	SADERFLEX 805E	POWER ELASTIC	SADER ADHESIF	PU 456
Aiguilletés	•	•	•	•			
Moquettes envers mousse	•	•	•	•		•	
Moquettes Action Bac	•	•	•	•			
Moquettes envers feutre/intissé	•	•	•	•		•	
Fibres naturelles sur envers latexé (coco, sisal, jonc de mer)	•	•	•	•			
Dalles plombantes amovibles (DPA)						•	
Vinyles expansés reliefs (VER)	•	•	•	•			
PVC hétérogènes	•	•	•	•			•
PVC sur envers mousse ou feutre (acoustiques)	•	•	•	•			
PVC homogènes en dalles ou en lés	•	•			•		•
LVT en lames ou en dalles	•				•		•
LVT plombantes (stables)						•	
Dalles semi-flexibles	•	•	•	•	•		•
Linoléums acoustiques	•	•			•		•
Linoléums en lés	•				•		•
Linoléums en dalles	•				•		•
Caoutchoucs acoustiques (toutes épaisseurs)	•	•			•		•
Caoutchoucs (épaisseurs jusqu'à 3,5 mm)	•				•		•
Caoutchoucs (épaisseurs supérieures à 3,5 mm)							•
Pose PVC hétérogènes sur anciens revêtements résilients (hors dalles vinyles amiantées)	•	•					•
Pose de revêtements sur sous-couches de désolidarisation	•	•					
Systèmes douches PVC	•	•					
Pose moquettes sur thibaude	•	•	•	•			
Gazons synthétiques intérieurs	•	•					•
Gazons synthétiques extérieurs, terrains de sport							•
Poses en escalier de revêtements textiles et fibres naturelles	•	•					
Poses en escalier de revêtements PVC	•	•					
Plaques de protection murales	•	•					
Dalles podotactiles intérieur/extérieur							•
Dalles podotactiles et rails de guidage intérieur							•

Avvertissement : ce tableau de choix est donné à titre indicatif. Seule la fiche technique du fabricant fait foi